



## Guide de dépannage / 3015

Problème	Cause possible	Solution Possible
Après avoir installé les piles et relié le minuteur au robinet, l'eau coule du minuteur avant l'heure programmée.	Vanne(s) ouverte(s) pendant l'expédition.	Déposez le porte-piles. Attendez 30 secondes et reposez le porte-piles; ceci devrait fermer toutes les vannes..
		Utilisez le bouton de commande pour régler le minuteur sur <b>MANUEL</b> . Réglez sur «5 MIN». Attendez 10 secondes, puis placez le bouton sur OFF pour fermer la ou les vannes.
Le minuteur indique des piles déchargées («LOW») alors qu'elles sont neuves	Mauvais contact des piles.	Déposez le porte-piles, inspectez les contacts des piles et réglez selon les besoins.
L'arrosage ne débute pas à l'heure prévue.	<b>PROGRAMME</b> réglé sur OFF.	Réglez le <b>PROGRAMME</b> sur ON.
	<b>HEURE</b> mal réglée.	Modifiez le réglage pour indiquer l' <b>HEURE</b> exacte.
	Mauvais fonctionnement de l'horloge.	Déposez le porte-piles, attendez 30 secondes et reposez le porte-piles. Réglez le minuteur à l' <b>HEURE</b> exacte. Le minuteur se règle sur le cycle programmé précédent.
L'arrosage n'arrête pas à l'heure prévue.	<b>HEURE</b> mal réglée.	Modifiez le réglage pour indiquer l' <b>HEURE</b> exacte.
	Mauvais fonctionnement de l'horloge.	Déposez le porte-piles, attendez 30 secondes et reposez le porte-piles. Réglez le minuteur à l' <b>HEURE</b> exacte. Le minuteur se règle sur le cycle programmé précédent.
Le cycle Une fois par jour ne fonctionne pas ou ne fonctionne qu'une fois par semaine.	Erreur de programmation.	Confirmez que la programmation est correcte. <b>ARROSAGE UNE FOIS</b> par jour = Une fois par jour.
Le cycle Une fois par semaine fonctionne une fois par jour.		<b>ARROSAGE UNE FOIS</b> tous les 7 jours = Une fois par semaine.
Le symbole de l'antenne clignote sur l'écran mais la Pause automatique en cas de pluie n'est PAS fixée.	Les contacts de la Pause automatique en cas de pluie du fond du minuteur sont mouillés.	Attendez que les contacts soient secs.
		Déposez le porte-piles, attendez 30 secondes et reposez le porte-piles. Réglez le minuteur à l' <b>HEURE</b> exacte. Le minuteur se règle sur le cycle programmé précédent.