



Guía de resolución de problemas / 3015

Síntomas	Causas posibles	Soluciones posibles
Después de instalar las baterías y sujetar el temporizador al grifo, el agua sale del temporizador antes de lo programado.	La/s válvula/s se abrieron durante el envío.	Quite el sostén de baterías. Espere 30 segundos y vuelva a insertar el sostén de baterías. Esto deberá cerrar todas las válvulas.
		Use el botón de control para moverse a la selección MANUAL . Fije en "5 MIN" (5 minutos). Espere 10 segundos y luego cambie la selección a "OFF" (desconectado) para cerrar la/s válvulas.
El temporizador indica "LOW" (baterías descargadas) cuando las mismas son frescas.	Las baterías no hacen contacto correctamente.	Quite el sostén de baterías, inspeccione los contactos de las mismas y ajuste según fuere necesario.
El riego no comienza a la hora programada.	PROGRAM (el programa) está fijado en "OFF" (desconectado).	Fije PROGRAM (programa) en "ON" (conectado).
	TIME (la hora) está fijada incorrectamente.	Actualice la selección TIME con la hora correcta.
	Malfuncionamiento del reloj	Vuelva a programar: quite el sostén de baterías, espere 30 segundos y vuelva a insertar el sostén de baterías. Fije la hora (TIME) con la hora actual. El programa previo funcionará con la memoria.
El riego no se interrumpe a la hora programada.	TIME (la hora) está fijada incorrectamente.	Actualice la selección TIME con la hora correcta.
	Malfuncionamiento del reloj	Vuelva a programar: quite el sostén de baterías, espere 30 segundos y vuelva a insertar el sostén de baterías. Fije la hora (TIME) con la hora actual. El programa previo funcionará con la memoria.
El temporizador programado para funcionar una vez por día no funciona o sólo lo hace una vez por semana.	Error en la programación	Confirme que la programación sea la correcta. RIEGO CADA 1 día = Una vez por día RIEGO CADA 7 días = Una vez por semana
El temporizador programado para funcionar una vez por semana funciona una vez por día.		
El símbolo de la antena centellea en el visor pero la suspensión automática por lluvia NO está fijada.	Los contactos de la suspensión automática por lluvia en el inferior del temporizador están mojados.	Espere que los contactos se sequen.
		Vuelva a programar: quite el sostén de baterías, espere 30 segundos y vuelva a insertar el sostén de baterías. Fije la hora (TIME) con la hora actual. El programa previo funcionará con la memoria.