



Troubleshooting Tip Conseil de dépannage Consejo para resolución de problemas

Melnor, Inc. • 877-283-0697 • www.melnor.com

Problem

Due to shaking during shipment, the valves of your timer may have opened allowing water to flow unexpectedly.

Solution

- Follow the instructions to set the time on the water timer.
- Press the "⌚" button to position the cursor to "AUTO".
- Select the affected zone by pressing the "ZONE 1 2 3 4" button.
- Press the "ON/OFF MANUAL" button. ("◆" on international versions)
- Press the "+" button. You will hear a click and "1 MIN MANUAL" will appear.
- Press the "MANUAL/◆" button again. You will hear another click as the valve closes.
- If more than one zone is affected, follow the same procedure, and select the necessary zone.
- The water timer should be working correctly.

Problème

En raison de secousses au cours du transport, les valves de votre minuteur ont pu s'ouvrir, causant ainsi un écoulement d'eau inattendu.

Solution

- Suivez les instructions de réglage de l'heure sur votre minuteur d'arrosage.
- Appuyez sur le bouton "⌚" pour positionner le curseur sur "AUTO" (automatique).
- Sélectionnez la zone affectée en appuyant sur le bouton "ZONE 1 2 3 4".
- Appuyez sur le bouton "ON/OFF MANUAL" (Marche/Arrêt manuel). ("◆" en versions internationales)
- Appuyez sur le bouton "+". Vous entendrez un déclic et la mention "1 MIN MANUAL" (1 minute, manuel) apparaîtra.
- Appuyez de nouveau sur le bouton "MANUAL/◆" (arrosage manuel). Vous entendrez un nouveau déclic lorsque la valve se refermera.
- Si plus d'une zone est affectée, procédez de la même manière et sélectionnez la zone voulue.
- Le minuteur d'arrosage devrait maintenant fonctionner correctement

Problema

Debido a las sacudidas durante el envío, las válvulas de su temporizador pueden haberse abierto, permitiendo un flujo de agua inesperado.

Solución

- Siga las instrucciones para fijar el horario en el temporizador para riego.
- Presione el botón "⌚" para posicionar el cursor en "AUTO" (automático).
- Seleccione la zona afectada, presionando el botón "ZONE 1 2" (zona 1 2).
- Presione el botón "ON/OFF MANUAL" (conexión/desconexión manual). ("◆" en versiones internacionales)
- Presione el botón "+". Usted oír un 'clíc' y aparecerá el mensaje "1 MIN MANUAL" (1 minuto, manual).
- Presione nuevamente el botón "MANUAL/◆" (riego manual). Usted oír otro 'clíc' cuando la válvula se cierre.
- Si hay más de una zona afectada, siga el mismo procedimiento, y seleccione la zona necesaria.
- El temporizador para riego ahora deberá funcionar correctamente.