


# Traveling Sprinkler Assembly & Instructions



## Sprayer Arm Assembly

Insert spray arms into black tee and tighten nuts to indicated marks on arms.

## Proper Arm Direction

Arms must be correctly positioned to ensure proper function of sprinkler. See diagram below. For maximum area coverage, point the arms approximately 30 degrees upward. For minimum coverage point the arms slightly downward making sure they do not contact the sprinkler body while turning. (Diagram A)




Diagram A

## Setting Up The Hose Path

Lay out the hose in the desired path for effective watering. Select large turns for ease of product performance. Pull stopper, located on bottom of motor housing, completely out. Place front wheels over hose and keep hose between back wheels.

Place shutoff ramp over the hose where you want the sprinkler to stop. (Ramp includes a spike to anchor to ground if desired.) Ramp should have a minimum of 5 feet of straight hose on each side.

## Speed Control

Select desired speed by pulling up the speed control knob located behind the plastic arm tee. Use "L" for heavier watering results and "H" for lighter watering results. To water only a specific area, select "N" for neutral or no movement.

## Stopping the Sprinkler

The sprinkler will stop when it reaches the ramp. Note: stopper must be pulled out to ensure the unit will stop.

## Operating Tips

1. Handle sprinkler with care; do not drop unit.
2. Use with 5/8" hose. 1/2" hose may be used though unit may jump the hose. Ramp is recommended when using 1/2" hose.
3. Do not use on newly-seeded lawns.
4. To **restart** unit, disconnect hose to relieve water pressure and pull stopper on bottom of sprinkler motor. Stopper becomes engaged upon contact with shutoff ramp.
5. Clean filter washer regularly to prevent clogging.
6. Do not push or pull sprinkler during operation to avoid stripping the motor gears.
7. Do not operate sprinkler on sidewalks or driveways.
8. Avoid use in over-wetted areas to eliminate the risk of mud hindering movement of the wheels and affecting motor performance.
9. Water coverage area will vary based on your water pressure and the length of hose used.

Always drain unit after each use and before winter storage by standing on end. Allow a minimum of 5 minutes to ensure complete drainage.

# Mode d'assemblage et d'emploi de l'arroseur enjambeur

## Bras de pulvérisation

Insérez les bras de pulvérisation dans le raccord en té noir et serrez les écrous jusqu'aux repères indiqués sur les bras.

## Direction des bras

Pour garantir le bon fonctionnement de l'arroseur, les bras doivent être à la bonne place (schéma ci-dessous). Pour obtenir une surface maximale d'arrosage, dirigez les bras à environ 30° vers le haut. La surface sera minimale si vous dirigez les bras légèrement vers le bas, en vous assurant qu'ils ne touchent pas le corps de l'arroseur lorsqu'il tourne. (Schéma A)

## Réglage de la trajectoire

Posez le boyau selon la trajectoire voulue pour l'arrosage le plus efficace. Prévoyez des courbes larges pour faciliter le fonctionnement. Tirez à fond sur la butée située sous le boîtier du moteur. Placez les roues avant sur le boyau et gardez le boyau entre les roues arrière.




Schéma A

Placez la rampe d'arrêt sur le boyau là où vous désirez que l'arroseur s'arrête. (Si besoin est, la rampe possède un piquet d'ancrage au sol.) Il faut laisser un minimum de 1,50 m (5 pi) de boyau droit de chaque côté de la rampe.

### Contrôle de la vitesse

Choisissez la vitesse désirée en tirant sur le bouton de vitesse situé derrière le raccord en té plastique des bras. Réglez-le sur L (vitesse lente) pour un arrosage important ou sur H (vitesse rapide) pour un arrosage léger. Pour arroser une zone sans déplacement, choisissez N (point neutre ou aucun mouvement).

### Arrêt de l'arroseur

L'arroseur s'arrête lorsqu'il atteint la rampe. Remarque : La butée doit être tirée pour garantir que l'appareil s'arrêtera.

### Conseils d'utilisation

1. Manipulez l'arroseur avec soin; ne le laissez pas tomber.
2. Utilisez un boyau de 5/8 po. Vous pouvez utiliser un boyau de 1/2 po, mais l'arroseur aura tendance à le chevaucher. Avec un boyau de 1/2 po, nous recommandons d'utiliser la rampe.

3. N'utilisez pas l'arroseur sur des pelouses récemment ensemencées.
4. Pour faire redémarrer l'appareil, débranchez le boyau pour dissiper la pression de l'eau et tirez sur la butée sous le boîtier du moteur. La butée se déclenche dès qu'elle touche la rampe.
5. Nettoyez souvent la rondelle-filtre pour éviter tout colmatage.
6. Pendant son fonctionnement, ne poussez ni ne tirez sur l'arroseur afin d'éviter d'endommager les pignons du moteur.
7. N'utilisez pas l'arroseur sur les trottoirs ni les allées de garage.
8. Évitez toute utilisation sur une surface détrempeée pour éviter que la boue ne gêne le bon fonctionnement des roues et le rendement du moteur.
9. La surface couverte variera selon la pression d'eau et la longueur du tuyau utilisé.

Videz toujours l'arroseur après chaque utilisation et avant tout remisage pour l'hiver, en le tenant à la verticale. Attendez au moins 5 minutes pour vous assurer qu'il est bien vide.

## Aspersor móvil Ensamblaje e instrucciones

### Ensamblaje del brazo rociador

Inserte los brazos rociadores dentro de la unión en T negra y ajuste las tuercas hasta las marcas indicadas en los brazos.

### Dirección correcta de los brazos

Los brazos deben estar colocados correctamente para asegurar un funcionamiento apropiado del aspersor. Vea el diagrama que se encuentra debajo. Para lograr un área de cobertura máxima, apunte los brazos aproximadamente 30 grados hacia arriba. Para una cobertura mínima, apunte los brazos ligeramente hacia abajo, asegurándose de que no estén en contacto con el cuerpo del aspersor mientras giran. (Diagrama A)




Diagrama A

### Establecimiento del recorrido de la manguera

Despliegue la manguera en el recorrido deseado para lograr un riego efectivo. Seleccione curvas grandes para facilitar el rendimiento del producto. Saque completamente hacia afuera el tope que se encuentra en la parte inferior de la caja protectora del motor. Coloque las ruedas delanteras sobre la manguera y mantenga a la misma entre las ruedas traseras.

Coloque la rampe de detención sobre la manguera, donde usted quiera que el aspersor se detenga. (La rampe incluye un puntal para anclar al suelo, si así lo desea.) La rampe debe tener un mínimo de 150 cm de manguera recta a cada lado.

### Control de la velocidad

Seleccione la velocidad deseada tirando de la perilla de control de la velocidad, ubicada detrás de la unión plástica en T del brazo. Utilice "L" para lograr resultados de riego intensos y "H" para resultados de riego ligeros. Para regar solamente un área específica, seleccione "N" para neutro o sin movimiento.

### Detención del aspersor

El aspersor se detendrá cuando alcance la rampe. Nota: el tope debe ser sacado hacia afuera para asegurar que la unidad se detenga.

### Consejos para el funcionamiento

1. Maneje el aspersor con cuidado; no deje caer la unidad.
2. Utilícelo con una manguera de 15,9 mm. Puede utilizarse una manguera de 12,7 mm, pero la unidad puede saltar la manguera. Se recomienda la rampe cuando se utiliza una manguera de 12,7 mm.
3. No lo utilice en céspedes recién sembrados.
4. Para volver a poner en marcha a la unidad, desconecte la manguera para aliviar la presión del agua y tire hacia afuera el tope que se encuentra en la parte inferior del motor del aspersor. El tope se engrana al estar en contacto con la rampe de detención.
5. Limpie la arandela de filtro regularmente para evitar obstrucciones.
6. No empuje ni tire del aspersor durante su funcionamiento, para evitar estropear los engranajes del motor.
7. No haga funcionar al aspersor sobre la acera o la entrada de vehículos.
8. Evite usarlo en áreas excesivamente mojadas, para evitar el riesgo de que el barro entorpezca el movimiento de las ruedas y afecte el rendimiento del motor.
9. El área del alcance del agua variará basado en su presión de agua y la longitud de manga usada.

Siempre drene la unidad después de cada uso y antes de guardarla durante el invierno, parándola sobre un extremo. Permita un mínimo de 5 minutos para asegurar un drenaje completo.